

Укажите, подключен ли к контроллеру источник бесперебойного питания (ИБП)

Если подключен, выберите вход для подключения сигнала обратной связи от ИБП.

Если к контроллеру не подключен ИБП, то нажмите **Не подключен.**



Укажите, подключены ли к контроллеру сигналы тревоги.

Если подключены, выберите тип датчика тревоги. Если не нашли подходящий, выберите тип

Произвольная тревога.

Далее выберите вход на который подключен сигнал от датчика тревоги.

На последнем шаге мастера настройки нажмите **Применить настройки**.

Схемы подключения ИБП и тревожных датчиков Вы сможете найти на нашем сайте www.myheat.net в разделе **Поддержка.**

Наведите камеру мобильного телефона на QR-код, перейдите по ссылке и скачайте более подробную инструкцию по настройке оборудования.



8 800 533-97-87

www.myheat.ru

**Если Вы являетесь монтажником, передайте Карту владельца конечному потребителю.

Скачайте мобильное приложение MyHeat. Наведите камеру мобильного телефона на QR-код. Введите логин и пароль, указанный на **Карте владельца**



@myheat.ru

MyHeat







Руководство по подключению и настройке контроллера MyHeat Smart 2



Зарегистрируйте SIM-карту (необходимы паспортные данные). Следуйте инструкции на сайте www.tarif-priem-gsm.ru

- Установите SIM-карту в любой мобильный телефон или смартфон.
- Убедитесь в том, что определилась сеть «Билайн»!
- Пополните счет SIM-карты от 120 рублей.
- Позвоните на другой мобильный телефон.

• SIM-карта готова к работе! Далее установите SIM карту в контроллер. **Рекомендация:** Для Вашего удобства осуществите установку SIM карты в контроллер перед монтажом устройства в щит.



Подключите контроллер согласно схеме (рис. 1)



Схемы подключения к котлам отопления Вы сможете найти на нашем сайте www.myheat.net в разделе **Совместимость котлов.**



При наличии стабильной Wi-Fi сети подключите к ней контроллер.

 Подключитесь к локальной беспроводной сети контроллера. Название сети: MH_xxxxx, где xxxxx - набор букв и цифр, пароль: 1234567890 (Сеть без доступа в интернет)
Отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке http://192.168.4.1/

Во всплывающем окне введите: логин: **myheat** пароль: **myheat** Нажмите на кнопку **Вход**

В локальном интерфейсе откройте вкладку **Wi-Fi**

Далее выберите подраздел **Подключиться** к сети.

Из списка выберите сеть, к которой необходимо подключиться.

В поле **Пароль сети** введите пароль от выбранной сети Wi-Fi и нажмите **Сохранить**.



Активируйте контроллер

На последней странице паспорта устройства расположен QR-код, предназначенный для упрощения процесса настройки оборудования. Наведите камеру Вашего мобильного телефона на QR-код, или воспользуйтесь для этого сканером QR-кодов.



Добро пожаловать в

м за приобретение оборудовани:

MyHeat. Выберите олин из слелующих вариантов

мастер настройки

🌐 Выбрать схему отопл

Настроить вручную

MyHeat!

Перейдите по всплывающей ссылке my.myheat.net



Мастер настройки

Далее Вы попадете в **Мастер настройки** Для упрощенной настройки используйте кнопку **Выбрать схему отопления**

Если Вы являетесь опытным установщиком оборудования МҮ НЕАТ выберите **Настроить вручную**



состояние	WI-FI	GSM	ДАТЧИКИ
Беспроводная	я сеть		
Режим точки д	оступа	Подключит	ься к сети
Выберите беспро	водную се	ТЬ	
🚮 Своя сеть	Wi-Fi		
Безопасность			
Пароль сети			
Введите пароль д	іля подклю	чения к беспр	оводной сети.
Сохранить	От	мена	



Выберите одну из подходящих схем отопления в меню Мастера настройки. Если не нашли, выберите Настроить вручную



|--|--|

Основной	Резерений	MY HEA
		SMART
		T
5 12 10 1		• entrance of the second

Задать вручную

Котел

Модель котла

ALFA COMFORT

30 v15

ACV



Выберите модель котла

Выберите **Производителя, Серию и Модель** котла отопления из списка в соответствующих полях.

Также укажите **тип топлива,** соответствующий вашему котлу.

В поле **Подключено к** выберите из списка выход к которому подключен котел.



Настройте датчик температуры помещения

Проводные датчики температуры подключаются на шину 1-wire.

Контроллер определяет данные датчики автоматически в течении одной минуты после их подключения.

Для того, чтобы выбрать датчик температуры, Вам необходимо открыть список и отметить галкой датчик температуры.

Для продолжения настроек нажмите на кнопку Далее.

природный наз (620)	
, Подключено к *	
Реле	-
С Температура помещения	
_ Название *	
Температура помещения	
Датчики температуры *	

Не выбрано	
Датчики температуры	
Датчик температуры 1 (22.3%))